

## Воскоплав

### Руководство по эксплуатации Для профессионального использования

**Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.**

- Назначение:** Воскоплав предназначен для разогрева и последующего поддержания в расплавленном состоянии косметического воска, используемого для проведения процедуры депиляции.
- Описание:** Прибор отличается прочный стальной корпус, удобные деревянные ручки и крышка с деревянным держателем.  
Дополнительная комплектация: алюминиевая ванночка, кисть
- Технические характеристики:**
- Размеры: 16x19x14 см
  - Диапазон рабочих температур от 50 °С до 110 °С
  - Потребляемая мощность при включенном нагревателе: 65 Вт
  - Напряжение: 220-240 В; 50 Гц.
  - Объем резервуара для плавления: 600 мл
- Порядок эксплуатации:**
1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность.
  2. Снимите крышку и поместите воск в резервуар для плавления. Закройте воскоплав крышкой для сохранения тепла.
  3. Подключите прибор к электросети. Переключите кнопку, расположенную на передней панели устройства, в положение «ON».
  4. Установите терморегулятор на температуру плавления парафина (от 80 °С и выше) – загорится индикатор нагрева, и прибор начнет работу.
  5. Когда воск расплавится, переведите терморегулятор на отметку 50-55 °С для поддержания воска в расплавленном состоянии. **Внимание! Перед началом проведения процедуры удостоверьтесь, что температура плавления воска комфортна для Вас или клиента во избежание ожогов.**
  6. По окончании работы переведите терморегулятор в минимальное положение, кнопку включения – в положение «OFF» и отключите прибор от электросети.
- Депиляция теплым воском**
1. Нанесите воск на предварительно очищенную кожу строго по росту волос.
  2. Положите салфетку на смазанный воском участок кожи и тщательно разгладьте для лучшего прилипания.
  3. Резким движением оторвите салфетку против роста волос.
  4. По окончании депиляции используйте клинсер для удаления остатков воска.
- Депиляция горячим воском**
1. Обезжирьте кожу, нанесите тальк тонким слоем.
  2. Нанесите воск вне зависимости от роста волос, прижимая его шпателем.
  3. Удалите воск резким движением, фиксируя кожу свободной рукой.
- Рекомендации:**
- Количество воска должно составлять около 80 % от общего объема резервуара. Меньшее количество может привести к перегреву аппарата и выходу его из строя, превышение необходимого объема приведет к неравномерному разогреву воска и перерасходу продукта.
  - Перед началом работы удостоверьтесь, что напряжение сети и воскоплава совпадает. В противном случае, может произойти замыкание. Проверьте наличие заземления.
  - Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей в корпус воскоплава. При возникновении подобной ситуации, не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети!
  - После работы всегда отключайте устройство от электросети. Храните прибор в недоступном для детей месте.
  - Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора во время работы – это может вызвать ожоги. Не забывайте переводить терморегулятор на отметку 50-55 °С и ждать некоторое время перед использованием воска во избежание ожогов
  - Не нагревайте воск в духовке или микроволновой печи. Перед использованием обязательно снимайте упаковку.
  - Для очистки корпуса и резервуара воскоплава допускается использование специальных средств для очистки. Корпус аппарата можно протирать влажной мягкой тканью. Запрещается использование растворителей и абразивных средств.
- Противопоказания:**
- Не проводите депиляцию на поврежденных участках кожи (наличие ссадин, царапин, воспалений, ожогов и т.д.), при наличии инфекционных заболеваний, варикозного расширения вен.

- Не проводите процедуры, если ранее у Вас возникла аллергия на воск. Возможна индивидуальная непереносимость препаратов. Внимание! Компания не несет ответственности за некорректное использование средств для депиляции. Для правильного проведения процедуры депиляции рекомендуется пройти обучение в Учебном Центре.
- Не оголяйте кожу на солнце и не посещайте солярий в течение 24 часов после депиляции  
Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими или умственными способностями, обладающими недостаточным опытом за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром и получают инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- Хранить прибор в недоступном для детей месте

**Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь по месту покупки прибора.**

Произведено: В Китае (Guangzhou Yorkma Electrical Company), Адрес: No.7, Shiding Road, Yahu Village, Rene Town, Baiyun Dist., Guangzhou, Guangdong, China (Mainland).

Импортер: ООО «Экосистем» (г. Москва, Фрунзенская наб., 16/1, офис 44)

Товар сертифицирован