

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
7.4. Гарантийный срок изделия 6 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на:

- Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.
- Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.

7.5. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

7.6. Фирма-изготовитель: «DEWAL», Fulda, Magdeburger, 25 D-36037, Германия.

7.7. Прием в гарантийное обслуживание осуществляется по адресу:

г. Москва, ул. Люблинская д.163/1 Магазин Для парикмахеров, тел.495-347-90-00

8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

«.....» 200.....г. Дата продажи Подпись продавца Расшифровка подписи

М.П.

Весы для краски



NS003/004/005

Перед использованием прибора подробно ознакомьтесь с данной инструкцией.

1. Общие сведения об изделии

Весы модели NS003/ 004/ 005 предназначены для взвешивания красок для волос.

2. Технические характеристики

- 2.1. Максимальная вместимость: 3000 г;
2.2. Цена деления: 1 г;
2.3. Взвешивающий узел: г/фунт: унция;
2.4. Питание: 1 литиевая батарея 3V;
2.5. Автоматическое выключение через 30 сек.
2.6. Поверхность из закаленного стекла
2.7. Сверхчувствительные кнопки управления

3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	Кол-во
1	Весы для краски	1 шт.
2	Литиевая батарейка	1 шт.

4. Принцип работы.

Управление весами осуществляется двумя сенсорными кнопками:
(ON /TARE)- включение весов / сброс веса тары;
(UNIT) – переключение функции

Основные принципы работы:

- 4.1. Достаньте прилагаемую батарейку и вставьте её в специальное отверстие с обратной стороны весов. Плотнo закройте крышку, предварительно убедившись, что батарейка вставлена знаком + вверх.
- 4.2. Поставьте весы на твердую и гладкую поверхность. Нажмите на кнопку ON /TARE,что бы включить весы. Весы готовы к работе, если дисплей показывает 0g
- 4.3. Нажмите на кнопку UNIT ,чтобы выбрать меру измерения (граммы или унции) Поместите на поверхность емкость или предметы ,которые необходимо взвесить ,и вес появится на экране весов .
- 4.4. Нажмите на кнопку ON /TARE , чтобы обнулить вес предметов, лежащих на весах, на экране появится «0» и слово «Tare» .Затем, вы можете добавить, что либо в емкость ,находящуюся на весах, либо положить дополнительные предметы для взвешивания .На экране появится вес добавленных Вами предметов .
- 4.5. Продолжайте использовать кнопку ON /TARE , для получения веса каждого добавляемого Вами на весы нового предмета взвешивания .Общий вес , взвешиваемых Вами предметов можно узнать ,убрав с поверхности весов все предметы (общий вес отобразится на экране автоматически)
- 4.6. После взвешивания нажмите на кнопку ON /TARE ,чтобы обнулить показания на экране либо дождитесь, пока весы выключатся автоматически в течение нескольких секунд

5. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать электронные весы и снизить риск повреждения инструмента за счет неправильно эксплуатации, обратитe внимание на нижеприведенные замечания:

- 5.1. Ставьте весы только на ровную поверхность.
5.2. Перед заменой батареи проверьте ее мощность. Она не должна превышать 3V.
5.3. Не погружайте весы в воду или другую жидкость.
5.4. Не роняйте весы.
5.5. Не бросайте на весы какие-либо предметы.
5.6. Располагайте весы вдали от источников тепла и горячих поверхностей.
5.7. Не взвешивайте на весах грузы, заведомо больше разрешенной массы.
5.8. Не ставьте весы сверху на какие-либо приборы, особенно с электромагнитным излучением.
5.9. Не давите на электронное табло.
5.10. Не разбирайте весы.
5.11. Своевременно меняйте батарею питания.
5.12. Не используйте для чистки весов ацетон или какие-либо другие растворители.
5.13. Пожалуйста, замените батарейку, если на экране появляется значок LO, который означает что батарея питания разряжена .
5.14. Знак EEEE означает, что вес взвешиваемых Вами предметов превышает максимально допустимые показатели .

6. Техническое обслуживание

- 6.1. Для того, чтобы весы долго служили, всегда ставьте их на ровную поверхность.
6.2. Для очищения весов используйте мягкую ткань и средство для мытья стеклянных поверхностей
6.3. Избегайте попадания воды и разъедающих жидкостей на весы ,а так же избегайте сильного нагревания и охлаждения
НЕ ПОМЕЩАЙТЕ ВЕСЫ В ВОДУ.
6.4. Храните весы в сухом прохладном месте.