



РУССКИЙ

МИНИ ШИПЦЫ-ГОФРЕ
HAIRWAY PROFESSIONAL PATTERN

Описание

Упор против скольжения
Рабочая часть
Световая индикация
Переключатель вкл/выкл

Технические характеристики:

Керамическое напыление
Ширина пластин 14 мм
Длина пластин 80 мм
Быстрый нагрев
Рабочая температура 215°C
Мощность 25 Вт
Напряжение сети: 210-240В
Частота сети: 50Гц
Световая индикация.
Вращающийся шнур длиной 1,9 метра
Автоматическое отключение после 60 минут

Технологии:

Пластины с керамическим напылением равномерно прогреваются и позволяют поддерживать гидробаланс волос, предотвращая пересушивание.

Эксплуатация:

Используются для моделирования натуральных волос

Инструкция по использованию:

- Подключите устройство к сети и передвиньте переключатель в положение вкл., загорится световой индикатор.
- Чтобы отключить щипцы нужно передвинуть переключатель в положение выкл., и отключить вилку щипцов от сети.
- Дайте пластинам щипцов полностью остыть. Только после этого можно убрать инструмент для хранения.

Меры предосторожности:

- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для использования в дальнейшем.
- Не используйте прибор в ванной комнате.
- Не используйте устройство вблизи объектов с повышенной влажностью.
- Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости.
- Применяйте устройство так, как описано в настоящей инструкции.
- Всегда проверяйте устройство на наличие неисправностей перед использованием. В случае повреждения или


падения устройства не используйте его. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Не используйте устройство, если поврежден шнур. В случае повреждения, немедленно прекратите использование. Если кабель поврежден, он должен быть заменен в специализированной мастерской.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети.
- Не устанавливайте подключенное к сети устройство на любой теплочувствительной поверхности.
- Избегайте прикосновения рабочих поверхностей пластин щипцов к открытым участкам тела.
- Данное устройство не должно использоваться взрослыми или детьми с отсутствием опыта и знаний об изделии. Это может представлять опасность, даже если они были правильно и адекватно проинструктированы, а использование инструмента осуществляется под контролем.
- Прибор должен находиться под наблюдением взрослых, чтобы дети не играли с ним.
- Необходимо дать устройству полностью остыть. Только после этого можно подготовить инструмент для хранения.
- После использования, не обматывайте шнур вокруг прибора, поскольку это может повредить шнур.
- Символ на изделии или на его упаковке обозначает, что данный продукт не может рассматриваться как бытовые отходы. По истечении срока годности данное изделие должно быть передано в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования для утилизации.
- Правильно утилизируя изделие, вы помогаете предотвратить негативные последствия для окружающей среды

и здоровья человека, которые могут возникнуть вследствие неправильной утилизации. Для получения более подробной информации об утилизации и переработке данной продукции, пожалуйста, свяжитесь с местным муниципальным учреждением или службой утилизации бытовых отходов. Используйте прибор только по назначению.

Обслуживание и очистка:

- Устройство может потребоваться очистка вследствие накопления волос, средств по уходу за волосами и других посторонних частиц.
- Очистка:**
- Убедитесь, что устройство не подключено к сети, а рабочая поверхность остыла.
- Протрите прибор влажной тканью, используя мягкое мыло или моющее средство.
- Тщательно высушите устройство перед повторным использованием.



Гарантийные обязательства:

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю
 2. В случае если вышеупомянутое изделие выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока 6 месяцев, продавец обязуется произвести ремонт или замену изделия, при невозможности ремонта, без дополнительной оплаты
 3. Гарантия распространяется на товар, который должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами и/или требованиями безопасности
 4. Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
 - Попаданием жидкостей внутрь изделия
 - Механическим повреждением
 - Неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации
 - Колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения
 - Вскрытия, ремонта не уполномоченными лицами
 5. Действие настоящей гарантии не распространяется на **детали отделки и корпуса, сетевой шнур, насадки и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования**
- Гарантийный талон действителен только при наличии:
- Печати торговой организации
 - Счет-фактуры или/и товарной накладной, товарного чека, квитанции приходного кассового ордера.

Название торговой организации _____ подпись _____

Квитанция №1 гарантийный талон от _____
Вид ремонта: _____

Квитанция №2 гарантийный талон от _____
Вид ремонта: _____

Квитанция №3 гарантийный талон от _____
Вид ремонта: _____