



Не используйте в ванной комнате!

ВНИМАНИЕ: Храните прибор в сухом месте, избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Фирма изготовитель: Хэйрвей ГмбХ / Hairway GmbH
Адрес: Веркцойгштрассе 14, 58093 Хаген, Германия /
Werkzeugstrasse 14, 58093, Hagen, Germany

Страна происхождения: КНР

Импортер: ООО «Золингер», Москва, Волоколамское шоссе д.101, стр. 1, 125371

Служба поддержки потребителей: ООО «Золингер», Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8, 125212

Телефон для связи: (495) 785-71-95

HAIRWAY PROFESSIONAL CERAMIC



Артикул 04070, 66W

Модель C009 Ø19 мм

Артикул 04071, 93W

Модель C010 Ø25 мм

Артикул 04076, 105W

Модель C015 Ø33 мм

* Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте данную Инструкцию



РУССКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС
HAIRWAY PROFESSIONAL CERAMIC

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Технические характеристики:

Керамическое напыление рабочей поверхности
Быстрый нагрев
Четыре температурных режима 120, 140, 160, 180°C
Напряжение сети: 210-240V
Частота сети: 50-60Hz
Световая индикация
Зажим для фиксации пряди
Вращающийся шнур длиной 2,5 метра

Технологии:

Керамическое напыление рабочей поверхности равномерно прогревается и позволяет поддерживать гидробаланс волос, предотвращая пересушивание.

Терморегулятор позволяет подбирать температуру индивидуально под тип волос, добиваясь оптимальных результатов.

Эксплуатация:

Используются для завивки натуральных волос

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

• Подключите устройство к сети, нажмите кнопку вкл./ выкл. и последовательно выберите один из доступных температурных режимов 120-140-160-180°C.

- Чтобы отключить плойку нужно нажать на кнопку вкл./выкл. ещё раз и вытащить вилку из розетки.
- Дайте рабочей поверхности плойки полностью остыть. Только после этого можно убрать инструмент для хранения.

Меры

предосторожности:

- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для использования в дальнейшем.
- Не используйте прибор в ванной комнате.
- Не используйте устройство вблизи объектов с повышенной влажностью.
- Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости.
- Применяйте устройство так, как описано в настоящей инструкции.
- Всегда проверяйте устройство на наличие неисправностей перед использованием. В случае повреждения или падения устройства не используйте его. Обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Не используйте устройство, если поврежден

шнур. В случае повреждения, немедленно прекратите использование. Если кабель поврежден, он должен быть заменен в специализированной мастерской.

- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети.
- Не устанавливайте подключенное к сети устройство на любой теплочувствительной поверхности.
- Избегайте прикосновения рабочей поверхности плойки к открытым участкам тела.
- Данное устройство не должно использоваться взрослыми или детьми с отсутствием опыта и знаний об изделии. Это может представлять опасность, даже если они были правильно и адекватно проинструктированы, а использование инструмента осуществляется под контролем.
- Прибор должен находиться под наблюдением взрослых, чтобы дети не играли с ним.
- Необходимо дать устройству полностью остыть. Только после этого можно

подготовить инструмент для хранения.

•После использования, не обматывайте шнур вокруг прибора, поскольку это может повредить шнур.

•Символ на изделии или на его упаковке обозначает, что данный продукт не может рассматриваться как бытовые отходы. По истечении срока годности данное изделие должно быть передано в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования для утилизации.

Правильно утилизируя изделие, вы помогаете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть вследствие неправильной утилизации. Для получения более подробной информации об утилизации и переработке данной продукции, пожалуйста, свяжитесь с местным муниципальным учреждением или службой утилизации бытовых отходов. Используйте прибор только по назначению.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА:

•Устройству может потребоваться очистка вследствие накопления волос, средств по уходу за волосами и других посторонних частиц.

Очистка:

•Убедитесь, что устройство не подключено к сети, а рабочая поверхность остыла.

•Протрите прибор влажной тканью, используя мягкое мыло или моющее средство.

•Тщательно высушите устройство перед повторным использованием.

ВАЖНО: Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости!



ВАЖНО:
Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости!

Гарантийные обязательства:

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю

2. В случае если вышеупомянутое изделие выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока 6 месяцев, продавец обязуется произвести ремонт или замену изделия, при невозможности ремонта, без дополнительной оплаты

3. Гарантия распространяется на товар, который должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами и/или требованиями безопасности

4. Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:

- Попаданием жидкостей внутрь изделия

- Механическим повреждением

- Неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации

- Колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения

- Вскрытия, ремонта не уполномоченными лицами

5. Действие настоящей гарантии не распространяется на **детали отделки и корпуса, сетевой шнур, насадки и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования**

Гарантийный талон действителен только при наличии:

- Печати торгующей организации

- Счет-фактуры или/и товарной накладной, товарного чека, квитанции приходного кассового ордера.

Название торгующей организации

подпись

Квитанция №1 гарантийный талон от _____
Вид ремонта:

Квитанция №2 гарантийный талон от _____
Вид ремонта:

Квитанция №3 гарантийный талон от _____
Вид ремонта:

