

Меры предосторожности:

- Не погружайте устройство в воду и не эксплуатируйте его в местах, куда могут попасть брызги воды;
- Всегда отключайте Нагреватель от электропитания во время чистки, экономно применяйте моющую жидкость;
- Нагревательные элементы способны нагреваться до очень высокой температуры, поэтому НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ нагреватель, пока воск горячий;
- Не включайте нагреватель без воска;
- Нагреватель необходимо чистить специальным моющим средством, предназначенным для удаления воска, это обеспечит должный уход при регулярном использовании нагревателя.

Рекомендации:

- Чтобы при работе с воском его температура поддерживалась на нужном для Вас уровне, рекомендуется установить термостат на необходимой температуре и после не переключать его;
- В целях экономии времени, начинайте разогревать воск минут за 30 до начала косметических процедур, чтобы воск достиг необходимой температуры.



hairway



НАГРЕВАТЕЛЬ ВОСКА 500 cc

Данное устройство дает возможность загружать воск посредством прямой заливки и в контейнерах.

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ САЛОНОВ И КОСМЕТОЛОГОВ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ САЛОНОВ И КОСМЕТОЛОГОВ

Преимущества:

- Данное устройство дает возможность выбора загрузки воска посредством прямой заливки и в контейнерах;
- Герметичные камеры высокой температуры разработаны для прямой заливки восков разных видов и их обработки;
- В качестве альтернативы, воск может нагреваться в металлических контейнерах, что дает возможность перемещать воск и герметично закрывать по окончании работы. Это удобно при необходимости перемещаться во время работы с воском;
- Широкий спектр выбора температурного режима, подходит для всех типов воска (мягкого, твердого, парафинового и др.).

Особенности конструкции и функции:

- 500 cc вместимая термокамера;
- Идеально подходит для нагревания воска посредством прямой заливки и в контейнерах;
- Выключатель электропитания (on/off);
- Индикаторная лампа нагревания;
- Ручка регулирования температуры;
- Нагреватель снабжен съемным контейнером и металлическим старе bar;
- Одобрено CE.

Инструкция к применению:

- Снимите крышку. Заполните воском, либо вставьте контейнер с воском;
- Подключите устройство к сети электропитания, включите устройство (on/off);
- Посредством температурного выключателя выберите необходимую температуру согласно типу воска. Индикаторная лампа термостата загорится, когда нагреватель достигнет нужной температуры, после этого термостат автоматически будет включать/выключать устройство, чтобы поддерживать выбранный температурный режим;
- Для увеличения температуры поверните температурный выключатель по часовой стрелке, чтобы понизить температуру – против часовой стрелки.

Внимание!
Нагреватель НЕ должен быть включен, если он не заполнен воском.