



- PL Instrukcja obsługi
CZ Návod k použití
RU Инструкция по применению
GR Οδηγίες χρήσης

PL Instrukcja obsługi

Opis części
A Obrotowa głowa do strzyżenia i nosie i w uszach
B Łopata punktowa (Typ 1557)
C Włóczka
D Wyłącznik
E Ostrza noża
F Połkowy układowy walec

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, dla własnej ochrony należy koniecznie przestrzegać następujących wskazówek (przed używaniem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami).
Używanie urządzeń nigdy nie pozostawiać bez dozoru!
Używanie ich nie powinno być wykonywane przez osoby (niezaręczane i w to dołączony z ograniczoną odpowiedzialnością), umiarkowane lub niewłaściwie oraz przez osoby nieobeznające odpowiednio wiedzy i doświadczenia, chyba, że wskazujące sprzączki odbywa się pod nadzorem i z instrukcjami opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Zawsze należy nadzierać, aby mieć pewność, że nie wykonującej urządzenia do zabawy.

CZ Návod k použití

Popis dílů
A Sřizná hlava pro chloupky v nose/lících
B Sřizná hlava pro 1557
C Základna
D Vypínač
E Ostrník
F Vložkový systém válců

Před použitím elektrických přístrojů dodržujte pro vlastní ochranu bezpečnostní následující upozornění (před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny).
- Přístroj používejte výhradně pro účel střihání chloupků.
- Tento přístroj není určen osobám se sníženými schopnostmi, nezkušenými nebo důležitějším zohledněným a podobnostem přístrojů (včetně dětí). Takové osoby smíjí přístroj používat pouze pod dohledem nebo po odborné instrukci a použití přístroje osobou, který je opravdovému za jeho bezpečnost. DANI musí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehraly.

RU Инструкция по эксплуатации

Обозначение деталей
A Головка для стрижки волос в носу и ушах
B Пунктовая лопатка (тип 1557)
C Вязка
D Выключатель
E Завышенный элемент для ножей
F Крышка гнезда элемента питания

Важные рекомендации
При использовании электрических приборов для обеспечения собственной безопасности необходимо соблюдать следующие рекомендации.
- Используйте прибор исключительно для удаления волос.
- Данный прибор не рассчитан на использование лицами (включая детей) с недостаточными способностями, сенсорными или умственными способностями или недостаточными опытом или знаниями. Использование этой группы лиц, доступных лишь под наблюдением или под руководством лица, отвечающего за безопасность.

GR Οδηγίες χρήσης

Εξοπλισμός
Α Κεφάλι κοπής για τις τρίχες της μύτης και των οστών
Β Αποξεστική λопатка (τύπου 1557)
C Διάστρωση
D Διακόπτης ON
Ε Ζεύγος αυτιών αλυσιπύκτων
F Καλύψα περιώλωσης μπαταρίας

Επισημώσεις
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται όλες οι υποδείξεις ασφαλείας που αφορούν το εκδόμασμα του προϊόντος.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για το κόψισμα τριχών.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες ικανότητες, αισθηθητικές ή νοητικές δυνατότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι φορούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη από πρόσωπο υπεύθυνο.