

DEWAL^{PRO}



LEGACY

LEGACY



Спасибо, что покупаете наши товары. Мы всегда используем только передовые технологии и высококачественные материалы. Мы гарантируем качество и цену нашей продукции, чтобы удовлетворить самые высокие требования клиента. Позвольте себе сделать стрижку не только в профессиональном салоне, но и дома.

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шейвер для проработки контуров, бороды и бритья DEWAL PRO LD-972 LEGACY позволяет удалять даже самые короткие волоски как можно ближе к коже.

Дата производства: см. на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение — 100-240 В.
2. Частота — 50-60 Гц.
3. Бесщеточный векторный магнитный двигатель.
4. Скорость 8500-13000 об./мин.
5. Литий-ионный аккумулятор (Li-ion).
5. Время полного цикла зарядки — 70 минут.
6. Время работы от аккумулятора — 120-150 минут.
7. Длина шнура адаптера — 3 м.
8. Вес — 240 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

#	Наименование изделия, детали	Количество
1	Шейвер	1 шт.
2	Сетевой адаптер	1 шт.
3	Зарядная подставка	1 шт.
4	Туре-С кабель	1 шт.
5	Щеточка для чистки	1 шт.
6	Масло	1 шт.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



1. Защитная крышка.
2. Внешняя сетка.
3. Ножи.
4. Кнопка включения и выключения.
5. Сетевой индикатор.
6. Зарядная подставка.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

Главные операции

1. Снимите защитный колпачок с верхней стороны шейвера. Убедитесь, что бреющая головка не имеет повреждений с внешней и внутренней стороны.
2. Для включения шейвера передвиньте переключатель, расположенный на правой боковой панели, вверх. Шейвер начнет работать. Для выключения шейвера необходимо передвинуть переключатель вниз.
3. Медленно и плавно проведите шейвером против роста волос. Держите прибор под углом 90°, в то время как кожа контактирует с бреющей головкой. Для того чтобы достигнуть самого лучшего результата и избежать ненужного износа бритвенной головки, убедитесь, что бритвенная головка контактирует с кожей. Скорость шейвера составляет 8500 оборотов в минуту и 13000 при густых волосах и большом сопротивлении их ножам.
4. Для облегчения бритья и предотвращения изнашивания бреющей головки, используйте минимальное давление на кожу. Чтобы максимизировать ощущение комфорта, и сохранить срок службы шейвера обязательно очищайте шейвер после каждого использования.
5. Если прибор разрядился, поставьте его на зарядку.

Зарядка аккумулятора

1. Убедитесь, что прибор выключен. Вставьте USB-кабель в разъем с нижней стороны корпуса шейвера. Подключите шнур к сети — на дисплее будет отображен уровень заряда в процентах. После полной зарядки в течение 120 минут уровень заряда, отображаемый на дисплее, будет равен 100, то есть шейвер готов к работе в течение следующих 120 минут. **ВНИМАНИЕ!** Шейвер может нагреваться от 5 до 40 °C при использовании, а также при зарядке.
2. После окончания зарядки отключите USB-кабель от сети и затем отсоедините его от шейвера.

Очистка ножевых блоков и бреющей головки

Производить очистку ножевых блоков необходимо каждый раз после использования. Регулярная чистка сохранит ваш шейвер в отличном состоянии, а также поможет предотвратить появление неприятного запаха, развитие бактерий и сохранит остроту бреющих головок и ножей. Производите чистку только когда шейвер выключен!

1. Чтобы произвести очистку, возьмите шейвер одной рукой так, чтобы бреющая головка была направлена вверх. Нажмите на кнопку, расположенную на левой панели, потяните вверх и аккуратно снимите крышку.
2. Легким постукиванием по плоской поверхности освободите бреющую головку от волос, затем очистите ножевые блоки с помощью щетки либо под

струей воды. Бреющие головки изготовлены из устойчивого к коррозии сплава и переносят очистку под точной струей воды, однако не переносят «эффект бани», поэтому при использовании воды для очистки рекомендуется насухо протереть бреющие головки либо не закрывать крышку до полного их высыхания.

3. Чтобы заменить/снять режущую головку — аккуратно потяните за оба края режущей головки вверх.
4. Чтобы установить режущий блок, установите деталь и немного надавите до легкого щелчка. Поставьте на место крышку шейвера с сеткой.
5. Для очистки нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.

Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные замечания:

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевого шнура или сам прибор повреждены.
3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в гарантийную мастерскую.
13. Внутри машинки находится литий-ионная батарея. Перед тем, как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации.



Не пользуйтесь шейвером в ванных комнатах и около других источников воды!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надлежащую работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения изделия;
- на изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- на повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- на изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, аккумуляторы, щетки, пластмассовые поводки и т.д.), а также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;

- на самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные продавцом покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию и гарантийный талон с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

ВНИМАНИЕ!

Требуйте у торгующей организации инструкцию по эксплуатации данного изделия. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.

Мастерская не имеет права принимать решение о расторжении договора купли-продажи, замене изделия и т.п. Эти вопросы находятся в компетенции торгующей организации, с которой покупатель заключил указанный договор. При этом мастерская обязана выдать покупателю заключение о техническом состоянии изделия с указанием причины отказа от гарантийного ремонта или его продолжения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до $+40$ °C. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

 DEWAL^{PRO}

LEGACY

www.dewal.ru

