

ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ РОЛИКОВЫХ КАРТРИДЖЕЙ С
ВОСКОМ 61184 и 61152

Портативный нагреватель роликовых картриджей с воском

Портативный нагреватель воска предназначен для 100 граммовых роликовых картриджей.

Особенности конструкции и функции:

1. Защитный колпачок;
2. Индикаторная лампа (загорается при подключении устройства к сети электропитания);
3. Камера подогрева картриджей;
4. База электроподключения (1 шт.) для арт. 61152.
5. Выключатель (on/off);
6. Стыковочное устройство для соединения с другой базой;
7. Сетевое гнездо.

Инструкция к применению:

1. Выберите 100 граммовый роликовый картридж и вставьте в камеру для подогрева картриджей;
2. Установите нагреватель на базе;
3. Соедините устройство с сетью электропитания, включите (on/off);
4. Включите температурный регулятор с позиции off на ;
5. Подождите 15-20 минут в зависимости от температуры окружающей среды. После этого можно приступать к процедурам. Рекомендуется проверить комфортность температуры воска до начала работы;
- 6. Внимание!!!! Не допускать перегрева воска, так как в нагревателе нет терморегулятора. После нагрева картриджа следует снимать его с базы.**

7. Оставляя картридж в нагревателе, переверните его вверх дном, чтобы позволить воску вытечь в головку ролика. Держите устройство под углом примерно 45 градусов, нанесите воск по направлению роста волос. Далее продолжайте выполнять процедуру в обычном порядке;

8. По окончании процедуры почистите устройство очистителем воска.

Внимание! Не включать устройство, если в него не вставлен картридж

Меры предосторожности:

Не опускать устройство в воду и не эксплуатировать его в местах, куда попадают брызги воды. Всегда отключайте нагреватель от электропитания во время чистки, экономно используйте чистящие средства.