

Пылесос-подставка настольный MAX Effect



Руководство по эксплуатации

Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Назначение:	Пылесос предназначен для уменьшения количества пыли во время опиливания ногтей, снижает риск возникновения аллергических заболеваний.
Описание:	Компактный пылесос нового поколения, устанавливается горизонтально на поверхности рабочего стола. Благодаря улучшенной конструкции легко размещается в условиях ограниченности рабочего места. Металлическая решётка над вентиляционным отверстием обеспечивает безопасность процесса. Многоцветный сменный фильтр легко извлекается и очищается от опила.
Технические характеристики:	<ul style="list-style-type: none">➤ Размеры: 23x18,5x7,5 см➤ Напряжение 220-240 В; 50/60 Гц➤ Мощность: 30 Вт
Порядок эксплуатации:	<ol style="list-style-type: none">1. Подключите пылесборник к электросети.2. Переведите кнопку включения/выключения, расположенную слева, в положение «I» - прибор начнет работать.3. По окончании работы переведите кнопку в положение «O» и отключите устройство от электросети4. Пылесборник оснащён фильтром многоцветного использования. Для того чтобы изъять и очистить фильтр:<ol style="list-style-type: none">а) Потяните на себя фильтр за специальную ручку.б) Переверните фильтр и стряхните опил резким движением. Для более эффективной очистки постучите корпусом фильтра о твёрдую поверхность.5. После окончания процедуры отключите пылесборник от сети.
Меры предосторожности/ Рекомендации/ Условия хранения:	<ul style="list-style-type: none">➤ Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания устройства. В противном случае может произойти замыкание.➤ Устанавливайте аппарат только на твёрдую, ровную и устойчивую поверхность.➤ Устройство предназначено для работы внутри помещений. Не подвергайте аппарат воздействию высокой температуры.➤ Не храните и не используйте прибор в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к устройству – немедленно отключите от электросети.➤ Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений, нарушения изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора.➤ Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Запрещается хранить аппарат в месте, доступном для детей.➤ Используйте строго по назначению.➤ Хранить прибор в недоступном, для детей месте.

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь по

месту покупки прибора.

Произведено:

Китай (Ningbo Meino Electrical Appliance Technology Co., LTD. Адресс: Китай, No. 588, South Area, Yangshan Village, Ditang Street, Yuyao citi. Ningbo, Zhejiang, China.)

Товар сертифицирован