



РУССКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС
HAIRWAY PROFESSIONAL CERAMIC

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Технические характеристики:

Керамическое напыление рабочей поверхности
Быстрый нагрев
Рабочая температура 180°C
Напряжение сети: 210-240V
Частота сети: 50-60Hz
Световая индикация
Зажим для фиксации пряди
Вращающийся шнур длиной 2,5 метра

Технологии:

Керамическое напыление рабочей поверхности равномерно прогревается и позволяет поддерживать гидробаланс волос, предотвращая пересушивание.

Эксплуатация:

Используются для завивки натуральных волос

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Подключите устройство к сети и передвиньте регулятор в положение вкл., загорится световой индикатор. Начнётся нагрев.
- Чтобы отключить плойку нужно передвинуть регулятор в положение выкл. и вытащить вилку из розетки.
- Дайте рабочей поверх-

ности плойки полностью остыть. Только после этого можно убрать инструмент для хранения.

Меры

предосторожности:

- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для использования в дальнейшем.
- Не используйте прибор в ванной комнате.
- Не используйте устройство вблизи объектов с повышенной влажностью.
- Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости.
- Применяйте устройство так, как описано в настоящей инструкции.
- Всегда проверяйте устройство на наличие неисправностей перед использованием. В случае повреждения или падения устройства не используйте его. Обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Не используйте устройство, если поврежден шнур. В случае повреждения, немедленно прекратите использование. Если кабель поврежден,

он должен быть заменен в специализированной мастерской.

- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети.
- Не устанавливайте подключенное к сети устройство на любой теплочувствительной поверхности.
- Избегайте прикосновения рабочей поверхности плойки к открытым участкам тела.
- Данное устройство не должно использоваться взрослыми или детьми с отсутствием опыта и знаний об изделии. Это может представлять опасность, даже если они были правильно и адекватно проинструктированы, а использование инструмента осуществляется под контролем.
- Прибор должен находиться под наблюдением взрослых, чтобы дети не играли с ним.
- Необходимо дать устройству полностью остыть. Только после этого можно подготовить инструмент для хранения.
- После использования, не обматывайте шнур вокруг

прибора, поскольку это может повредить шнур.

• Символ на изделии или на его упаковке обозначает, что данный продукт не может рассматриваться как бытовые отходы. По истечении срока годности данное изделие должно быть передано в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования для утилизации.

Правильно утилизируя изделие, вы помогаете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть вследствие неправильной утилизации. Для получения более подробной информации об утилизации и переработке данной продукции, пожалуйста, свяжитесь с местным муниципальным учреждением или службой утилизации бытовых отходов. Используйте прибор только по назначению.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА:

• Устройство может потребоваться очистка вследствие накопления волос, средств по уходу за волосами и других посторонних частиц.

Очистка:

• Убедитесь, что устройство не подключено к сети, а рабочая поверхность остыла.

• Протрите прибор влажной тканью, используя мягкое мыло или моющее средство.

• Тщательно высушите устройство перед повторным использованием.

ВАЖНО: Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости!



ВАЖНО:
Не погружайте
аппарат в воду
или другие
жидкости!