

## ST mini

### Указания по безопасности

Для того чтобы избежать повреждений вследствие неправильного обращения с прибором, необходимо учитывать инструкцию по обслуживанию и тщательно сохранять ее.

- Контролируйте соответствие напряжения, указанного на фабричной табличке прибора, и напряжения сети.



Значение символа:

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не пользуйтесь прибором вблизи воды, в ванной, под душем, над наполненной водой раковиной, не погружайте его в воду и не дотрагивайтесь до него мокрыми руками.
- Если прибор будет применяться в ванной комнате, то после его использования вытащите штекер из розетки, так как вблизи воды все-таки существует опасность, даже если прибор и будет выключен.
- В качестве дополнительной защиты рекомендуется установить автоматический предохранительный выключатель дифференциальной защиты (RCD) не более 30 мА в цепи тока для сырых помещений. Проконсультируйтесь с Вашим специалистом-электриком.
- Всегда выключайте прибор после использования.

- Всегда вытаскивайте штекер из розетки, если Вы не пользуетесь прибором или хотите почистить его.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не обладающими достаточным опытом и знаниями, только если они находятся под присмотром или были проинструктированы по поводу безопасного использования прибора и поняли, какая опасность с этим связана. Дети не должны использовать прибор в качестве игрушки. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Во время использования прибор нагревается.
- Прежде чем спрятать прибор для хранения, дайте ему остыть.
- Не разрешается включать прибор, если поврежден кабель или сам прибор.
- Никогда не пытайтесь починить прибор сами. Неквалифицированно произведенный ремонт может повлечь за собой значительный риск для пользователя. Следует контролировать, не появились ли на сетевом кабеле поврежденные места. Сетевой соединительный

кабель машины не подлежит самостоятельной замене. При повреждении сетевого соединительного кабеля машину следует утилизировать (пустить на лом).

- Использовать прибор только для укладки волос. Любое другое использование не допускается.
- Следите за тем, чтобы поверхность, на которой установлен прибор, была свободна от посторонних предметов и не загромождена банками, предметами из пластика или контейнерами, которые могли бы расплавиться при соприкосновении с горячей поверхностью или загореться.
- Осторожно! Не допускайте контакта горячих керамических пластинок или задней части корпуса в области пластинок с кожей. Опасность ожога!
- Не разрешается пользоваться прибором не по назначению.
- Светодиодная индикация не превышает класс лазеров 1 согл. IEC 825-1.

### Комплект поставки

1 щипцы для выпрямления волос  
1 руководство по эксплуатации

### Использование по назначению

Прибор предназначен исключительно для выпрямления и укладки натуральных волос. Любое другое использование недопустимо. При использовании его не по назначению, неправильном обслуживании или ненадлежащем ремонте мы не несём ответственности за возможный ущерб. В этих случаях вы теряете право на гарантийное обслуживание.

### Пуск в эксплуатацию

- Уложите прибор на ровную поверхность.
- Вставьте штекер в электророзетку и включите прибор.
- Красная контрольная лампочка загорается и будет светиться до тех пор, пока прибор будет подключен к сети и включён.
- Через максимально 3 минуты будет достигнута максимальная температура 190 °C.

### Применение

- Перед тем, как воспользоваться прибором, тщательно высушите волосы.
- Просим учитывать, что тонкие волосы очень быстро реагируют на такой способ обработки.
- Никогда не пользуйтесь прибором вместе с аэрозолем для волос или другими химическими средствами по уходу за волосами.
- Никогда не применяйте прибор для расчесывания париков.

### Очистка и уход

Перед очисткой всегда вытаскивайте штекер из розетки. Никогда не погружайте прибор в воду. Очищайте прибор слегка влажной тканью и всегда протирайте его насухо. Не использовать чистящие средства и пр.

### Утилизация электроприборов в конце их срока службы.

В интересах всех людей и для активного участия в общих усилиях по защите окружающей среды:

- Символ мусорного контейнера, размещённый на щипцах, указывает на то, что их нельзя выбрасывать как бытовые отходы.
- Щипцы следует сдать в пункт приёма электрических и электронных приборов для их дальнейшей утилизации.

- Дополнительную информацию по утилизации данного изделия Вы можете получить в местной администрации или службе вывоза мусора.

### Гарантийные обязательства

Во всех странах Евросоюза предприятие Jaguar гарантирует установленную законом гарантию для бытовой электротехники (2 года). Гарантия дается на все детали электроприборов, не подлежащие износу. В странах, не входящих в Евросоюз, обращайтесь с вопросами о гарантии к Вашему дистрибьютору. Гарантия не распространяется на детали, подверженные обычному износу (лезвия и аккумуляторы), а также повреждения, возникшие впоследствии неправильной эксплуатации или неправильного применения прибора.

**CE** Данный прибор соответствует предписаниям ЕС (Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС, а также Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС).

### Технические характеристики

Наименование:  
Jaguar ST mini STARLIGHT  
(Item no. 83626)  
Сетевое напряжение: 220-240 В // 50 Гц  
Мощность: 25 Вт  
Длина сетевого кабеля: 2,00 м

Класс защиты II:

Данное руководство по эксплуатации можно заказать у производителя. Адрес приведён на обратной стороне обложки или в гарантийной карте.