

 **hairway**  
professional

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС ЭЛЕКТРОННЫМ  
БЕСЩЕТОЧНЫМ МОТОРОМ

## HAIRWAY PROFESSIONAL PRESTIGE



**АРТИКУЛ 03013**  
Модель A025

**ARTICLE 03013**  
Model A025

\* Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте  
данную Инструкцию  
\* Please read the instructions carefully before use



**Не используйте в ванной комнате!**

**ВНИМАНИЕ:** Храните прибор в сухом месте,  
избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Фирма изготовитель: Хэйрвей ГмбХ / Hairway GmbH

Адрес: Веркцойгштрассе 14, 58093 Хаген, Германия /  
Werkzeugstraße 14, 58093 Hagen, Germany

Страна происхождения: Китай

Импортер: ООО «Золингер», РФ, Москва, Волоколамское  
шоссе, д. 101, стр. 1, 125371

Служба поддержки потребителей: ООО «Золингер»,  
Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8, 125212

Телефон для связи: (495) 785-71-95



**РУССКИЙ**  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС ЭЛЕКТРОННЫМ БЕСЩЕТОЧНЫМ МОТОРОМ**  
**HAIRWAY PROFESSIONAL PRESTIGE**

**Описание Фена**

- Насадка-концентратор
- Кнопка охлаждения
- Регулировка температуры
- Регулировка скорости
- Съемный фильтр
- Вставка, предотвращающая скольжение

**Технические характеристики:**

Мощность 1800-2000W,  
 Напряжение сети 220-240V  
 Частота сети 50-60Hz,  
 Вес фена без шнура 420 грамм.  
 Комплектация: фен; 2 насадки концентратора.  
 Длина шнура 2.9 метра.

**Комплектация:**

фен;  
 2 насадки концентратора: прямая 4x85 мм,  
 скошенная 6x75 мм.

**Технологии:**

Инновационный электронный бесщеточный мотор постоянного тока: 19 000 оборотов в минуту – это значительно больше, чем в обычном фене. 5 000 часов – ресурс мотора, в 3 раза дольше, чем хороший АС мотор. 90 кубометров в час производительность фена без насадки.

190 км/час – скорость воздушного потока. Низкий уровень шума. Применение бесщеточного мотора постоянного тока с электронным управлением позволило создать экономичный и экологичный фен с высокими показателями производительности и надежности. Ионизация – направленный поток отрицательных ионов на молекулярном уровне воздействует на влагу, покрывающую волосы. При этом вода, расщепленная на мельчайшие частички, гораздо легче и быстрее удаляется с поверхности волоса, а некоторое количество влаги проникает через чешуйки в структуру волос, поддерживая их гидробаланс, предотвращая пересушивание. Керамическое напыление на фронтальную решетку – позволяет равномерно прогревать выдуваемый воздух, что не позволяет перегреть и пересушить волосы.

**Эксплуатация:**

Используется для сушки натуральных волос.  
 - Включите аппарат в розетку.  
 - Выберите желаемый режим подачи воздуха, с помощью кнопки регулировки скорости, положения I и II.  
 Положение кнопки I – режим мягкого воздушного потока.  
 Положение кнопки II – режим мощного воздушного потока.  
 - Выберите желаемый режим нагрева воздушного потока, с помощью кнопки регулировки температуры, положения 0, I, II.  
 Положение кнопки 0 – режим подачи потока холодного воздуха.  
 Положение кнопки I – режим подачи теплого воздуха.

Положение кнопки II – режим подачи горячего воздуха.  
 Кнопка подачи холодного воздуха:  
 При нажатии на кнопку и удержании ее в нажатом положении фен создает поток холодного воздуха. Чтобы вернуться к исходной температуре работы фена, достаточно отпустить нажатую кнопку. Воспользуйтесь кнопкой регулировки скорости и установите ее в положение 0, чтобы выключить аппарат после того, как Вы закончили пользоваться им.

**Меры предосторожности:**

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности, прежде чем воспользоваться феном.

**Инструкции по безопасности:**

- Внимание:** Полиэтиленовые пакеты, защищающие аппарат или его упаковку, могут быть опасны для детей. Держите пакеты в местах, недоступных для детей и младенцев. Никогда не пользуйтесь данными пакетами в колыбелях, колясках, детских кроватках или манежах. Тонкая пластиковая пленка может плотно прилегать к носу или ко рту ребенка или младенца и препятствовать его дыханию. Пластиковый пакет – не игрушка.
- Внимание:** не пользуйтесь феном возле раковины, ванны, душа или другой емкости, содержащей воду. Храните аппарат в сухом месте.  
 - Не погружайте фен в воду или иную жидкость.  
 - Если электрический шнур поврежден, заменить его должен сервисный центр или квалифицированный специалист.  
 - Перед использованием аппарата, проверьте, чтобы решетка фильтра была не забита. Проверьте, нет ли волос или иных загрязнений, засоряющих фильтр, расположенный в задней части аппарата.  
 - Данный фен оснащен термическим предохранителем. Если аппарат перегревается, он автоматически останавливается или прекращает подавать горячий воздух. В подобной ситуации следует выключить аппарат, отключить фен от сети и дать ему остыть в течение 10 минут. Перед тем, как снова воспользоваться феном, проверьте, не засорен ли волосами или иными загрязнениями фильтр, расположенный в задней части аппарата. Подключите аппарат к сети и включите его. Если аппарат снова перегревается, немедленно прекратите им пользоваться. Выключите его и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.  
 - Не пользуйтесь феном, если он упал на пол и на нем есть признаки повреждения.  
 - Не оставляйте без присмотра работающий

- или включенный в сеть фен.  
 - Немедленно отключите аппарат от сети, если во время его использования возникают какие-то проблемы  
 - После каждого использования фена и перед уходом отключайте его от сети.  
 - Избегайте прикосновения нагретых поверхностей фена к кожным покровам, особенно к ушам, глазам, лицу и шее.  
 - Перед тем, как убрать аппарат на хранение, дайте ему остыть.  
 - Во избежание повреждений электрического шнура не наматывайте его на аппарат. Убедитесь в том, что шнур аппарата, убранного на хранение, не запутан и не заломлен. Используйте прибор только по назначению.

**Уход и техобслуживание:**

- Чтобы почистить аппарат, отключите его от электрической сети.
- Не погружайте аппарат в воду!
- Храните аппарат в сухом месте.
- Протрите аппарат слегка влажной мягкой тряпочкой.
- Никогда не пользуйтесь растворителями или абразивными средствами для ухода за аппаратом!
- Для увеличения срока службы аппарата следует регулярно очищать его задний фильтр с помощью мягкой щеточки.
- Для очистки заднего фильтра поступайте следующим образом:  
 - Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите его.  
 - Очистите воздушный фильтр.  
 - Установите фильтр на аппарат, поверните по часовой стрелке до щелчка, который подтверждает, что фильтр правильно установлен на свое место  
 - Если поток воздуха стал слабее и фен начал по-другому работать, необходимо отнести прибор в сервисный центр.  
 - Поскольку часть волос и мелких частичек проникает внутрь фена, то раз в полгода или если Вы чувствуете, что поток воздуха стал слабее и фен начал по-другому работать, необходимо отнести прибор в сервисный центр.



**Гарантийные обязательства:**

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю
  2. В случае если вышеупомянутое изделие выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока 6 месяцев, продавец обязуется произвести ремонт или замену изделия, при невозможности ремонта, без дополнительной оплаты
  3. Гарантия распространяется на товар, который должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами и/или требованиями безопасности
  4. Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
    - Попаданием жидкостей внутрь изделия
    - Механическим повреждением
    - Неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличительным от упомянутых в инструкции по эксплуатации
    - Колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения
    - Вскрытия, ремонта не уполномоченными лицами
  5. Действие настоящей гарантии не распространяется на **детали отделки и корпуса, сетевой шнур, насадки и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования**
- Гарантийный талон действителен только при наличии:
- Печати торгующей организации
  - Счет-фактуры или/и товарной накладной, товарного чека, квитанции приходного кассового ордера.

Название торгующей организации \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

Квитанция №1 гарантийный талон от \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Квитанция №2 гарантийный талон от \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Квитанция №3 гарантийный талон от \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_